

АДИНГМАРКЕР

Висококвалифитен премаз за бетонски подови, произведен на акрилатна основа

Област на примена:

Се применува за завршна заштитна и декоративна обработка на бетонски подни површини во магацини, гаражи, производствени погони, рекреативни спортски терени, и други објекти.

Својства:

- еднокомпонентна пастозна смеса;
- добра адхезија за подлогата;
- добра абразивна отпорност;
- не содржи растворувачи;
- нетоксичен;
- бактериолошки отпорен;
- водонепропустлив;
- парадифузен;
- декоративност - можност за изработка во повеќе нијанси;
- монолитност;
- економичен;
- едноставен за изведба;
- лесен за одржување;

Технички карактеристики:

Специфична тежина:	1,4 гр/см ³
Содржина на сува материја:	64 - 66%
Адхезиона јакост :	1,6±0,2 МПа
pH:	8-9

Подготовка на подлогата:

Подлогата треба да е здрава, сува, чиста, обезмастена и обеспрашена. Адингмаркер е тенок премаз и поради тоа, за да се добие добар декоративен завршен изглед, потребно е завршната обработка на подлогата да биде со фина текстура. Работните фуги на бетонската подлога да се обработат со еластичен кит (адингакрил).

Нова бетонска подлога

Бетонот треба да биде одлежан најмалку 28 дена, да е со минимална јачина на притисок од 25 МПа. Малтер, флеку од боја и масло доколку се присутни на подлогата треба да бидат отстранети. Доколку на површината има цементно млеко, треба да се отстрани по механички пат. Завршно подлогата треба да се обеспраши со индустриска правосмукалка.

Стара бетонска подлога

Здрава и чиста подлога се главни предуслови за постигнување одлична адхезија. Како и кај новата бетонска подлога, отстранувањето на цементното млеко се врши по механички пат. Пенетрирани маснотии и нечистотии во подлогата треба да се отстранат со детергенти или специјални препарати за таа намена. Сите оштетувања на подлогата треба да бидат санирани користејќи соодветни.

Вградување:

Подлогата која се обработува треба да биде премачкана со Прајмер В, која се разредува со вода во однос 1 : 3. Вака приготвената подлога се промешува со електричен миксер и се нанесува со четка, јарец или машински, со распрскување. Прајмерот е правилно нанесен доколку по неговата апликација подлогата добие сјаен ефект. Кај попорозни подлоги може да се јави потреба и од повторно прајмирање.

Правилното нанесување на потребната количина материјал, како и запазување на временскиот период помеѓу нанесувањето на слоевите е од суштинско значење за добивање на квалитетна завршна обработка на подот.

За првиот слој од Адингмаркер, материјалот се разредува со 10% чиста вода, а за вториот слој материјалот се разредува со 5% чиста вода. Добиените смеси се нанесуваат со четка, јарец или машински со распрскување запазувајќи ги вредностите дадени во долната табела.

	Прајмер В	Адингмаркер
Број на наноси	1	2
Потрошувачка по премаз	0,150 ÷ 0,250 кг/м ²	0,250 ÷ 0,300 кг/м ²
Сувослојна дебелина на премазот		150 ÷ 200 μ
Време помеѓу нанесување на премазите: при 20°C при 35°C	2 часа 1 час	6 часа 4 часа

Температура на подлогата при апликација на Адингмаркер треба да е $>10^{\circ}\text{C}$.
Обработените површини треба да бидат заштитени од врнежи, силен провев и мраз во период од 24÷48 часа.

Одржување:

Долговечноста на подот зависи од правилното одржување на подот. Подот обработен со Адингмаркер вообичаено може да се чисти со машини со ротациони меки четки со детергенти што се растворени во вода или со топла вода до 50°C .

Потрошувачка:

Прајмер В	0,15÷0,25 кг/м ²
Адингмаркер	0,50÷0,60 кг/м ²

Чистење:

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по неговата употреба.

Пакување:

Адингмаркер	пластични канти од 5 и 20 кг.
Прајмер В	пластични канти од 5, 10 и 20 кг.

Складирање:

Во оригинално пакување, на температура од 5°C до 35°C и заштитен од директно влијание на сончевите зраци. Рок на употреба: 9 месеци.

Стандардни бои:

Адинг - стандардна тон карта / број 3

Забелешка:

Можна е изработка и во други бои, надвор од стандардната тон-карта, на посебно барање на купувачот.

Опасност по здравјето: Производите содржат реактивни состојки кои во неврзана состојба делумно штетно влијаат на здравјето. Да се користи соодветна заштитна опрема.
Во случај на прскање на кожата или во очите потребно е плакнење со чиста проточна вода. Доколку се проголта, потребно е да се побара медицинска помош.
Пожар: Адингмаркер е незапалив.
Чистење и депонирање: Чистењето неврзани остатоци од Адингмаркер е со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад.
Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на адекватна опрема.