

# OPLATIN V

Vaj universal i përzier për mveshje

## Fusha e aplikimit

Për mbrojtje të mveshjes gjatë realizimit të punëve me beton. I dedikuar për çfarë do lloj mveshje: të çelikut, plastike dhe mveshje të impregnuar druri.

## Cilësi

- Mundëson ndarje të lehtë të mveshjes nga betoni;
- Nuk lë damka në sipërfaqen e betonit;
- E përmirëson cilësinë e sipërfaqes së betonit;
- Shpenzim i vogël, ekonomik;
- Nuk liron aromë të pakëndshme;
- I thjeshtë për vendosje manuale dhe me makinë (me spërkatje);
- Prodhim ekologjik;

## Karakteristika teknike

Dukje: lëng i verdhë  
Dendësia: 0,95-1,0 g/cm<sup>3</sup>

## Përgatitje e nënshtresës

Sipërfaqja e mveshjes duhet të jetë e thatë, e pastër dhe ti mënjanohet pluhuri.

## Shpenzimi

Prej 0,015 deri 0,03 kg/m<sup>2</sup>

## Vendosje

Vendosja bëhet me furçë dhe me spërkatje me makinë me lëvizje të baraspeshuara, me ç'rast sigurohet mbulim i barazuar e sipërfaqes. Vendosja e materialit në shtresa më të trasha (nëse rrjedh) mund të sjellë përkeqësim të dukjes së sipërfaqes së betonit. Pas vendosjes Oplatin V duhet të lihet e të mos preket, deri në humbjen e plotë të ngjyrës (10 – 20 minuta, varësisht nga kushtet e temperaturës). Betonimi duhet të bëhet në periudhë prej 48 orësh pas vënies së Oplatin-V. Temperatura e mveshjes, si dhe ajo ambientale gjatë vendosjes duhet të lëviz prej 0° C deri +35° C.

## Pastrimi

Veglat dhe pajisja pastrohet, menjëherë pas përdorimit me ujë të pastër.

## Paketimi

Govata plastike: 5,10 dhe 20 kg  
Fuçi plastike: 180kg

## Vendosja në depo

Në ambalazh origjinal, të mbyllur, në hapësira të thata, në temperaturë prej 5°C deri 30°C, i mbrojtur nga ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell. Afati i përdorimit: 6 muaj.

**Rezik për jetën:** Prodhimi nuk përmban materie toksike. Të shmangët kontakti i prodhimit me flokët. Në rast të kontaktit incidental, prodhim i të lahet me ujë dhe sapun. Nëse materiali stërpik rastësisht në sytë ato duhet të shpëlajen me shumë ujë dhe të kërkohet ndihmë mjekësore. Nëse gëlltitet, nevojitet të kërkohet ndihmë mjekësore.

**Zjarr:** Oplatin-V është lëng që nuk mund të ndizet.

**Pastrimi dhe vendosja në depo:** Pastrimi i mbeturave të Oplatin-V bëhet me ujë. Ambalazhi i vjetër i përdorur duhet të deponohet sipas dispozitave dhe rregullativave lokale për atë lloj të mbetjeve.